

Kranvåg JLG, GS Manual/Förenklat handhavande

JLG, GS



www.liden-weighing.se

FÖRENKLAD HANDHAVANDE:

Uppstart och vägning utan tara:

1. Häng upp vågen i en säker fästianordning.
2. Starta vågen via **" ON/OFF "** knappen.
3. Är det information i viktdisplayen tryck **" ZERO "**.
4. Påbörja vägning.

Vägning med tara:

5. Häng taran i kroken och tryck **" ZERO "**.
6. Påbörja vägning.

" Hold " funktion :

7. När stabil vikt är uppnådd tryck på **" HOLD "** och värdet låses.
8. Tryck **" HOLD "** igen och vågen går tillbaka till normalt läge.

Växling mellan 3000 och 6000d.

9. Tryck på **"CHANGE "** för att växla mellan 1/3000 och 1/6000 delningar.

Samtliga funktioner finns även på fjärrkontrollen.